

TUBE HEATER  
チューブヒーター  
ITH-15S



熱収縮チューブを一度に短時間で収縮する。

**簡単操作でらくらく収縮**

従来のドライヤーによる手作業に比べワンタッチ、数秒で確実に収縮可能。

**効率よく収縮**

一度に数本の加工が可能。

**加熱はタイマー設定**

対象ワークに合わせて、加熱時間を自由に調整可能。





## 同時に数本を加工

加熱部分のサイズは85×210mmあるので、一度に複数本をセットし、同時に収縮を行えます。



## 安全・スピーディー

ワークをセットし、タイマーを合わせて、STARTを押すだけで安全かつスピーディーに収縮作業を行えます。



## オプション・保守部品



保守ヒーター (1本) : H15



オプション材料ガイド : G15S-001

保守試料ステージ (1枚) : S15S

## 仕様【単位mm】

品名	ITH-15S
対象熱収縮チューブ径	φ30以下
有効加熱範囲	85×210
材料設置範囲	200×248 (試料ステージサイズ)
加熱時間設定 [秒]	タイマー設定 (0~12)
ヒーター	近赤外線ヒーター500W×2本
加熱保護機能	サーマルプロテクタ: 60℃ 温度ヒューズ: 130℃ ヒーターオフ機能 (カバーが開いたとき)
電源	AC100V 15A
外形寸法*	200W×425D×186H
質量 [kg]	6

\* 外形寸法には、取っ手、ねじ、ツマミなどの突出部は含みません。

## PHOTOGRAPHIC LIBRARIES ITH-15S



タイマー設定ダイヤル



本体背面部



加工サンプル

### デモ機貸出しのご案内

デモンストレーション用の貸出機がございます。  
ご購入の前に実機でお試しになりたいお客様は、お気軽にご相談ください。

ホームページのご案内 <http://www.zouken.co.jp>

Eメール [info@zouken.co.jp](mailto:info@zouken.co.jp)

株式会社 造研



〒192-0355

東京都八王子市堀之内2-21-19

TEL (042) 675-2111 FAX (042) 675-2142

URL <http://www.zouken.co.jp>

E-mail [info@zouken.co.jp](mailto:info@zouken.co.jp)